

Procédure de réinitialisation : Sélectionner « Mode de réinitialisation matérielle » dans le menu et appuyez sur « OK ». Le combiné affichera « Veuillez patientez ». Un long signal sonore se fera entendre environ 25 secondes et le combiné affichera « Veuillez continuer d'appuyer pour réinitialiser ». Appuyez sur « V » pour réinitialiser.

Code erreur	Cas de figure	Actions
E01	Lorsque l'alimentation principale est supérieure à 45V	Vérifier l'alimentation principale
E02	Dans le cas d'un décalage de positions de plus de 10mm entre les colonnes moteurs	Effectuer une réinitialisation
E04	Lorsqu'une erreur de connexion au combiné ou de communication s'est produite	Vérifier le câble d'alimentation du combiné
E05	Lorsque le détecteur d'Anticollision rencontre un obstacle et arrête de fonctionner	Il faut évacuer les possibles obstacles et ça devrait remarcher
E06	L'alimentation principale ne fonctionne pas au démarrage et est inférieur à 20V	Changer l'alimentation principale, ou vérifier le câble de l'alimentation principale
E07	Pas assez de puissance, probablement un problème avec le câble d'alimentation	Rebrancher l'alimentation
E08	Inclinaison lors du temps de fonctionnement	Réinitialiser
HOT	Haute température du moteur, le temps de fonctionnement dépasse 2 minutes	Laisser le moteur refroidir, et laisser le système se rétablir
E11	Le Moteur 1 n'est pas connecté	Vérifier le câble du Moteur 1
E12	Détection d'une différence de consommation électrique entre les Moteurs pendant l'utilisation	Changer la control box
E13	Le Moteur 1 est déphasé et est hors de connexion	Vérifier le moteur si la phase de connexion de la ligne est anormale
E14	Erreur capteur du Moteur 1, ou fil débranché	Vérifier le signal, ou changer le câble d'alimentation du moteur
E15	Court-circuit dans le Moteur 1	Changer le Moteur
E16	Le Rotor est verrouillé dans le Moteur 1	Réinitialiser
E17	Le Moteur 1 tourne dans le mauvais sens	Changer le fil du Moteur 1
E18	La capacité limite de poids du Moteur 1 est dépassé	Réduire le poids en enlevant des affaires du bureau
E21	Le Moteur 2 n'est pas connecté	Vérifier le câble d'alimentation du Moteur
E22	Détection d'une différence de consommation électrique entre les Moteurs pendant l'utilisation	Changer la control box
E23	Le Moteur 2 est déphasé et est hors de connexion	Vérifier le moteur si la phase de connexion de la ligne est anormale
E24	Erreur capteur du Moteur 2, ou fil débranché	Vérifier le signal, ou changer le câble d'alimentation du moteur
E25	Court-circuit dans le Moteur 2	Changer le Moteur
E26	Le Rotor est verrouillé dans le Moteur 2	Réinitialiser
E27	Le Moteur 2 tourne dans le mauvais sens	Changer le fil du Moteur 2
E28	La capacité limite de poids du Moteur 2 est dépassé	Réduire le poids en enlevant des affaires du bureau
E40	La control box est déconnecté	Vérifier les fils de connexion
E41	Erreur dans le signal série	Vérifier les fils de connexion, ou changer la control box
E42	Erreur Eeprom	Changer la control box
E43	Erreur dans le capteur d'Anticollision	Changer la control box
E91	Ni le Moteur 1 ni le Moteur 2 ne sont connectés	Vérifier les câbles des Moteur 1 et Moteur 2